


Duotrailer | Transportistas

Plano de la terminal



FATAL 5 Categorías:



Transporte

Duotrailer | Entrada

Al llegar a la terminal el camión encarará el acceso de entrada **E1**

Dentro del carril le abrirán la barrera. Rebasar la barrera con la cabeza tractora.



FATAL 5 Categorías:



Transporte

Duotrailer | Entrada

Bajar del camión y dirigirse andando a la ventanilla de incidencias de la puerta.



FATAL 5 Categorías:




Transporte

Duotrailer | Entrada

En la **ventanilla**:

- Le gestionarán las transacciones de descarga y carga correspondientes.
- Le indicarán adónde deben dirigirse para realizar las operaciones y le explicarán cómo proceder en la salida.

El camión se dirigirá a la zona de la terminal que se le haya indicado.



FATAL 5 Categorías:




Transporte

Duotrailer | Salida

Una vez completada la operación de carga/descarga se dirigirá a la salida.

En las calles de salida cogerá la **S3** y, si es posible, imprimir el ticket en el kiosco automático.

Si no es posible le abrirán la barrera del carril de salida en manual.




FATAL 5 Categorías:



Transporte

Duotrailer | Salida

Una vez rebase la barrera con la cabeza tractora, el chófer deberá bajar y dirigirse a la ventanilla de incidencias de nuevo, donde le completarán el proceso documental y ya podrá salir de terminal.



Transportistas | Normas

CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Uso **OBLIGATORIO** de **prendas de alta visibilidad** mientras permanezcan en APM Terminals Valencia.



Transporte

FATAL 5 Categorías:

Transportistas | Normas

CIRCULACIÓN

La **VELOCIDAD MÁXIMA** de circulación por el interior de la Terminal es de **30 km/h**.



Transporte

FATAL 5 Categorías:

Transportistas | Normas

CIRCULACIÓN

PROHIBIDO utilizar el teléfono móvil durante la conducción del vehículo.



Transporte

FATAL 5 Categorías:

FATAL 5 Categorías:



Transporte

Transportistas | Normas

CIRCULACIÓN

NO se permite **ACOMPAÑAMIENTO AL CONDUCTOR** salvo autorización expresa.



FATAL 5 Categorías:




Transporte

Transportistas | Normas

MAQUINARIA

PROHIBIDO estacionar/parar en el camino de rodadura del trastero.



FATAL 5 Categorías:



Transporte

Transportistas | Normas

MAQUINARIA

PROHIBIDO permanecer en el radio de acción de la maquinaria.



FATAL 5 Categorías:




Transporte

Transportistas | Normas

CIRCULACIÓN

Cumpla los **SENTIDOS DE CIRCULACIÓN** indicados en la señalización horizontal.



FATAL 5 Categorías:




Transporte

Transportistas | Normas

PRECINTOS

PROHIBIDO cortar precintos y abrir contenedores dentro de la Terminal.



NO